

Materialiste:	
2 St.	Abm. 605 x 300 mm
2 St.	Abm. 670 x 95 mm
2 St.	Abm. 316 x 50 mm
2 St.	Abm. 305 x 170 mm
2 St.	Abm. = OK Seitenteil aus Resten / Ausschnitte der 12 mm Sperrholzplatten
4 St.	Abm. lt. Plan
4 St.	\varnothing 6 mm Achsverstärkungen aus Resten der 12 mm Sperrholzplatten
4 St.	40 x 24 x 5 mm Buchendübel
2 St.	40 x 24 x 5 mm Abstandshalter
2 St.	Länge 600 mm Scharnierbänder (schmal) für Seitenteile
1 St.	Länge 290 mm Scharnierband (schmal) für Y-Querstrebe
50 St.	2,5 x 12 mm Spax (für Scharniersicherung)
2 St.	Länge ca. 445 mm Alurohr Ø 10/8, (Umhüllung Gewindestab/Abstützverbinder)
2 St.	Länge ca. 290 mm Alurohr Ø 10/8, (Länge je nach Radnabe)
4 St.	Länge ca. 50 mm Alurohr Ø 10/8, (Länge je nach Radnabe)
8 St.	M8 U-Scheiben (großer Ø für Alurohr-Abstützung zum Sperrholz)
8 St.	M8 U-Scheiben (kleiner Ø für Radbefestigungen)
4 St.	M8 Muttern
4 St.	M8 Hüt- oder selbstsichernde Muttern
4 St.	Räder Ø mind. 180 – 200 mm (dürfen auch größer sein)
2 St.	M6 (oder M5) Flügelschraube
2 St.	M6 (oder M5) U-Scheiben
2 St.	M6 (oder M5) Insert-Mutter zum Einbohren/Einschrauben
2 St.	Länge 50 cm Auflage-Pufferband (Schaumgummi oder Neopren)

